

PUNTLASMETHODES

- 1. Continu - methode:** Wordt gebruikt om niet-behandelde oppervlakken te puntlassen. Hoge productiviteit
- 2. Pulse - methode:** Wordt gebruikt voor behandelde oppervlakken (geöxideerd of verzinkt) of plaatstaal met hoge rekbaarheid. Lage productiviteit.
- 3. Ontlading – methode:** Wordt gebruikt voor het lassen van bouten en trekogen op niet behandelde oppervlakken (staal, aluminium,...) voor uitblutsen of vastmaken van bouten.